



INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

PLASĂ ANTI-INSECTE PENTRU FERESTRE DE MANSARDĂ - PLISSE LITE



- Produsul trebuie fixat cu șuruburi în minimum 6 puncte. Dacă produsul are o înălțime mai mare de 150 cm, adăugați un șurub suplimentar în centrul profilului. În profilurile orizontale montați un șurub în centru, iar dacă produsul este mai lat de 150 cm, montați câte un șurub la 25 cm de la fiecare margine. Stabiliți pozițiile șuruburilor de fixare pe produs.
- În pozițiile marcate, perforați orificii de 2,5 mm prin ambii pereți ai profilului pentru șuruburile de fixare, folosind **DISPOZITIVUL DE GHIDARE** inclus în pachet. **DISPOZITIVUL DE GHIDARE** determină distanța corectă a orificiilor față de muchia profilului.
- Așezați plasa în poziția de montaj, centrați-o și fixați-o cu ajutorul șuruburilor.
- Orificiile rezultate după perforare se acoperă cu capacele de mascare incluse.

